

県立中央病院ER棟新築工事のうち空調工事

株式会社 日総建大阪事務所
株式会社 宮建築設計

図 番	名 称	図 番	名 称						
K M-0 0 1	図面リスト	M-0 4 2	空調排煙設備 1 階平面図						
K M-0 0 2	空調工事仕様書 (1)	M-0 4 3	空調排煙設備 2 階平面図						
K M-0 0 3	空調工事仕様書 (2)	M-0 4 4	空調排煙設備 3 階平面図						
K M-0 0 4	工事区分表 (1)	M-0 4 5	空調排煙設備 4 階平面図						
K M-0 0 5	工事区分表 (2)	M-0 4 6	空調排煙設備 5 階平面図						
K M-0 0 6	案内・配置図	M-0 4 7	自動制御設備 中央システム構成図						
K M-0 0 7	断面図	M-0 4 8	自動制御設備 幹線系統図						
K M-0 0 8	区画図	M-0 4 9	自動制御設備 中央管理点一覧表 (1)						
K M-0 0 9	凡例	M-0 5 0	自動制御設備 中央管理点一覧表 (2)						
M-0 0 1	空調配管設備 機器表 (1)	M-0 5 1	自動制御設備 中央管理点一覧表 (3)						
M-0 0 2	空調配管設備 機器表 (2)	M-0 5 2	自動制御設備 計装図 (1)						
M-0 0 3	空調配管設備 機器表 (3)	M-0 5 3	自動制御設備 計装図 (2)						
M-0 0 4	空調配管設備 機器表 (4)	M-0 5 4	自動制御設備 計装図 (3)						
M-0 0 5	空調配管設備 機器表 (5)	M-0 5 5	自動制御設備 計装図 (4)						
M-0 0 6	空調配管設備 機器表 (6)	M-0 5 6	自動制御設備 計装図 (5)						
M-0 0 7	空調配管設備 機器表 (7)	M-0 5 7	自動制御設備 計装図 (6)						
M-0 0 8	空調配管設備 機器表 (8)	M-0 5 8	自動制御設備 計装図 (7)						
M-0 0 9	空調配管設備 機器表 (9)	M-0 5 9	自動制御設備 計装図 (8)						
M-0 1 0	空調配管設備 機器表 (1 0)	M-0 6 0	自動制御設備 計装図 (9)						
M-0 1 1	空調配管設備 制気口リスト (1)	M-0 6 1	自動制御設備 計装図 (10)						
M-0 1 2	空調配管設備 制気口リスト (2)	M-0 6 2	自動制御設備 計装図 (11)						
M-0 1 3	空調配管設備 (冷温水・補給水) 系統図	M-0 6 3	自動制御設備 計装図 (12)						
M-0 1 4	空調配管設備 (冷媒・ドレン) 系統図	M-0 6 4	自動制御設備 免震階平面図						
M-0 1 5	空調配管設備 (冷温水・補給水) 1 階平面図	M-0 6 5	自動制御設備 1 階平面図						
M-0 1 6	空調配管設備 (冷温水・補給水) 2 階平面図	M-0 6 6	自動制御設備 2 階平面図						
M-0 1 7	空調配管設備 (冷温水・補給水) 3 階平面図	M-0 6 7	自動制御設備 3 階平面図						
M-0 1 8	空調配管設備 (冷温水・補給水) 4 階平面図	M-0 6 8	自動制御設備 4 階平面図						
M-0 1 9	空調配管設備 (冷温水・補給水) 5 階平面図	M-0 6 9	自動制御設備 5 階平面図						
M-0 2 0	空調配管設備 (冷温水・補給水) R 階平面図・5 階機械室(1)詳細図	M-0 7 0	自動制御設備 R 階平面図						
M-0 2 1	空調配管設備 (冷温水・補給水) 1 ・ 2 階平面詳細図	M-0 7 1	エネルギーセンター棟 自動制御設備 1 階平面図						
M-0 2 2	空調配管設備 (冷温水・補給水) 5 階平面詳細図	M-0 7 2	エネルギーセンター棟 自動制御設備 2 階平面図						
M-0 2 3	空調配管設備 (冷媒・ドレン) 免震階平面図	M-0 7 3	空調設備 凡例・明細表						
M-0 2 4	空調配管設備 (冷媒・ドレン) 1 階平面図	M-0 7 4	自動制御設備 盤図						
M-0 2 5	空調配管設備 (冷媒・ドレン) 2 階平面図								
M-0 2 6	空調配管設備 (冷媒・ドレン) 3 階平面図								
M-0 2 7	空調配管設備 (冷媒・ドレン) 4 階平面図								
M-0 2 8	空調配管設備 (冷媒・ドレン) 5 階平面図								
M-0 2 9	空調配管設備 (冷媒・ドレン) R 階平面図								
M-0 3 0	空調ダクト設備 系統図								
M-0 3 1	空調ダクト設備 エアフロー図 (1)								
M-0 3 2	空調ダクト設備 エアフロー図 (2)								
M-0 3 3	空調ダクト設備 エアフロー図 (3)								
M-0 3 4	空調ダクト設備 免震階平面図								
M-0 3 5	空調ダクト設備 1 階平面図								
M-0 3 6	空調ダクト設備 2 階平面図								
M-0 3 7	空調ダクト設備 3 階平面図								
M-0 3 8	空調ダクト設備 4 階平面図								
M-0 3 9	空調ダクト設備 5 階平面図								
M-0 4 0	空調ダクト設備 R 階平面図								
M-0 4 1	渡り廊下棟 空調ダクト設備 1 ～5 階平面図								
株式会社 日経建 大阪事務所 株式会社 宮建築設計				一般社団法人建築士会大阪府支部 大阪府内河町事務所 (イ) 第24847号 一般社団法人建築士会大阪府支部 第11068号	一般社団法人建築士会大阪府支部 第336000号 日下部 寛之 一般社団法人建築士会大阪府支部 第 90947号 宮本 博	MMO ----- ----- -----	県立中央病院 E R 棟新築工事のうち空調工事	図面リスト	SCALE: A1: -- / -- A3: -- / -- DATE: SHEET NO: KM-001

空調工事仕様書

I. 工事名

県立中央病院 E R 棟新築工事のうち空調工事

II. 工事箇所

徳島市南蔵本町1丁目

III. 建物概要

建物名称	徳島中央病院 ER棟	構造	鉄筋コンクリート造	階数	地上5階
建築基準法による延床面積(㎡)	6,720.84㎡	消防法施行令別表第1の区分			6項 イ

IV. 工事種目

種 目	工 事 概 要
空 気 調 和 設 備	図示位置への空調設備新設工事一式
排 煙 設 備	図示位置への排煙設備新設工事一式
機 器 設 備	図示位置への機器設備新設工事一式
配 管 設 備	図示位置への配管設備新設工事一式
撤 去 工 事	図示位置の既存撤去工事一式

V. 共通仕様

特記仕様書及び図面に記載されていない事項は、国土交通省大田官房官庁営繕部監修の「公共建築工事標準仕様書(機械設備工事編)(平成31年版)」(ただし、改修工事の場合は「公共建築改修工事標準仕様書(機械設備工事編)(平成31年版)」)及び「公共建築設備工事標準図(機械設備工事編)(平成28年版)」による。なお、本工事が建築工事又は電気設備工事を含む場合は、それぞれの工事に係る標準仕様書による。また、国土交通省大田官房官庁営繕部監修の「機械設備工事監理指針(令和元年版)」を参考とする。

VI. 特記仕様1(一般共通事項)

1. 本工事に必要な工事電力・水などの費用及び官公署への諸手続などの費用は本工事に含む。
官公署その他への届出手続等は(標注 <1>1.1.3)により行う。なお、(監理指針 <1>1.1.4)を参考とする。
本受電後引渡までの基本料金(本工事)①別途
2. 工事写真(しゅん工, 着工前, 機材, 施工状況)順に写真帳に整理し, 提出する。しゅん工については, 工事目的物の状態が, また, 機材, 施工状況等については, 不可視部分の出来形が写真で的確に確認できること。国土交通大臣官房官庁営繕部監修「営繕工事写真撮影要領」を参考とする。
3. 完成図等
(1) 本工事は電子納品の対象工事である。
(注) 電子納品とは, 「徳島県電子納品運用ガイドライン【建築工事編】」に基づいて調査, 設計, 工事などの各業務段階の最終成果を電子成果品として納品することを行う。
(2) 工事のしゅん工に際し, 次の図書, 資料を作成し, 監督員と協議の上, 提出する。
 - 竣工図の製本×3部(2面折, 原図版) ○竣工図の電子データ(CD-R)×2部 ○保全に関する資料×1部
 - 工事写真: 写真帳(着手前, 竣工)×1部, 電子データ×2部
 - 使用材料一覧表(4部(うち3部は竣工図表紙裏面に貼付), 電子データ2部)(注) ①竣工図(製本, データ)については, 必要な関係図面(原図, CADデータ等を貸与)を修正して作成すること。
○竣工図の電子データ(CD-R), は, CADデータ(SPEC形式及びオリジナル形式)及びPDFデータとする。
4. 工事の着手に先立ち工事の総合的な計画をまとめた総合施工計画書を作成し, 監督員に提出する。また, 品質計画及び工種別の施工計画書並びに施工図等を当該工事の施工に先立ち作成し, 監督員に提出する。品質計画及び施工図等については, 監督員の承認を受ける。(標注 <1>1.2.2, <1>1.2.3)
品質管理は, 適切な時期に品質計画に基づき確認, 試験又は検査を行う。結果が管理値を外れるなど疑義が生じた場合は, 品質計画にしたがって適切な処理を施す。
また, その原因を検討し, 再発防止のための必要な処置をとる。(標注 <1>1.3.4, 監理指針 <1>1.3.4)
使用する機材が, 設計図書に定める品質及び性能を有することの証明となる資料(製作図, 試験成績書を含む)を監督員に提出する。(JISマーク等表示品を除く)(標注 <1>1.4.2)
上記の施工計画書には, 「地下埋設物等の近接作業に関する事項」を設けること。
5. 設計図書に疑義が生じたり, 現場の納まり又は取合い等の関係で設計図書によることが困難又は不都合な場合が生じたときは, 「疑義に対する協議等」(標注 <1>1.1.8)による。
6. 技能士の適用
技能士の適用については, 次の技能検定作業(以下「作業」という。)のうち, 各工事毎に適用する作業を指定するものとする。
技能士は, 職業能力開発促進法による一級又は二級技能士の資格を有する者とし, 資格を証明する資料を監督員に提出すること。技能士は適用する工事作業中, 1名以上の者が自ら作業するとともに, 他の技能者に対して施工品質の向上を図るための作業指導を行うこと。
技能士は, 氏名, 検定職種, 技能士番号等, 県が指定した内容を記載した名札等により, 資格を明示するものとする。
なお, 指定のない作業についてもその活用を図るよう努めることとする。

○ 印 … 適用作業

工事種目	技能検定職種	技 能 検 定 作 業
仮設	とび	・ とび作業
鉄筋	鉄筋施工	・ 鉄筋組立て作業
コンクリート	コンクリート 圧送施工	・ コンクリート圧送工事作業
型枠	型枠施工	・ 型枠工事作業
鉄骨	鉄工	・ 構造物鉄工作業
防水	防水施工	・ アスファルト防水工事作業 ・ ウレタンゴム系塗膜防水工事作業 ・ アクリルゴム系塗膜防水工事作業 ・ 合成ゴム系シート防水工事作業 ・ 塩化ビニル系シート防水工事作業 ・ セメント系防水工事作業 ・ シーリング防水工事作業 ・ 改質アスファルトシートトーチ工法防水工事作業 ・ FRP防水工事作業
タイル	タイル張り	・ タイル張り作業
木	建築大工	・ 大工工事作業
屋根及びとい	建築板金 かわらぶき	・ 内外装板金作業 ・ かわらぶき作業
金属	建築板金	・ 内外装板金作業

工事種目	技能検定職種	技 能 検 定 作 業
左官	左官	・ 左官作業
建具	建具製作	・ 木製建具手加工作業 ・ 木製建具機械加工作業 ・ アルミ製室内建具製作作業
	サッシ施工	・ ビル用サッシ施工作業
	ガラス施工	・ ガラス工事作業
塗装	塗装	・ 建築塗装作業
内装	内装仕上げ	・ プラスチック系床仕上げ工事作業 ・ カーペット系床仕上げ工事作業
	施工	・ 鋼製下地工事作業 ・ ボード仕上げ工事作業
	表装	・ 表具作業 ・ 壁装作業
配管	配管	○ 建築配管作業
植栽	造園	・ 造園工事作業
機械設備	冷凍空調と機器施工	○ 冷凍空調と機器施工作業

7. 本工事の施工及び管理にあたり法規上必要となる有資格者については、工事着手前に資格者名簿を提出する。
8. 本工事のうち建築工事、電気工事及び管工事について下請業者を使用する場合は、工事の施工に十分な能力と経験を有した者を選定すること。
9. 機器類は、図示する形状又は配管などの取出し位置等により、特定製造者の特定の製品を指定若しくは限定しない。
10. 既設のコンクリート床、壁等の配管貫通穴の明け方は、原則としてダイヤモンドカッターによる。(改修標丈 <2>4.1.3) 梁、スラブ等の構造体貫通の場合は、施工方法について監督員の確認を受けた後に施工する。
11. 本工事の施工に伴い既成部分を汚染又は損傷した場合は、既成にならない補修する。
12. 他工事との取り合いは下表による。

工 事 項 目	建築工事	電気工事	管 工 事	空調工事	別途工事	備 考
はり貫通部のスリーブ		○	○	○		
同上補強	○					
盤・便器等の箱入れ		○		○		
同上補強	○		(別図参照)			
天井埋込箇所の天井材の切込み	○					
同上補強	○					

13. 発生材の処理等は、「発生材の処理等」(標仕 <1>1.3.9)により行う。
(1) 産業廃棄物の種類ごとに次の処分場を指定する。なお、本工事に限る個別契約を処分許可業者と交わすこと。

種 類	処分許可業者の会社名 (処分区分)	優良	所 在 分 地 地	運搬距離 (km)	処分費 (税抜,円)	単位
コンクリート・アスファルト類	(有)吉野川ポンプ (中間処分)		徳島市応神町東員方字北野7-2 徳島市応神町東員方字西中須4-9-1	5.2	無償コ・JSS800,有償コ 8800円/10t車	1,000 t
金属	(株)旭金属	○	徳島市東沖洲1-12	8.8	0	t
木材	(有)徳島興産	○	徳島市津田海岸町2-9-0	8.6	10,000	t
汚泥	宮崎基礎建設(株)	○	鳴門市大麻町三段字久田61-1 鳴門市大麻町三段字久田4-1、5-7	10.0	11,000	t
廃プラ	(有)久保衛生		三好郡東みよし町加茂6001-1 三好郡東みよし町加茂5999-1	60.8	15,000	m ³
ガラス・石膏ボード	(財)徳島県環境整備公社(徳島東部)		板野郡松茂町豊久朝日野一番の地先	16.1	ガラス 5,640 石膏ボード 22,800	t t
廃石綿等	(株)明和クリーン		三好市山崎町寺野大休場956	83.3	含有板11,000 廃石綿50,000	m ³ m ³

(注) 表中「優良」欄に丸印の入っている業者は、「徳島県優良産業廃棄物処理業者の認定業者」であることを示す。

◎コンクリート・アスファルト類の搬出先については、中間処理施設のみとする。木材については、50kmの範囲内にある木材再資源化施設への搬出を原則とする。

- 上記以外の許可業者の処分場で処分しても差し支えないが、増額変更の対象とはしない。また、この場合、処分単価の見積書を求め、減額変更を行うことがある。
- なお、上記の処分場が徳島県優良産業廃棄物処理業者(以下、「優良産業廃棄物業者」という。)に認定されているとき、処分場を変更する場合は原則として優良産業廃棄物業者に変更すること。ただし、諸般の事情により優良産業廃棄物業者以外の処分場で処分を行う場合は、理由書を監督官に提出すること。
- (2) PCBを含む機器は、調査を添えて引き渡すとする。
- (3) 空調機器の整備や撤去処分を行う場合は、フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律をはじめとする関係法令に基づき、作業や手続きを行う。家電リサイクル法に該当する機器については、家電リサイクル法により処理すること。

- (4) 受注者は、工事で発生する産業廃棄物を保管する場合、又は自ら運搬する場合においては、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第12条の規定を遵守すること。
- (5) 受注者は、建設副産物が排出される工事にあつては、建設発生土は建設発生土調査、産業廃棄物は産業廃棄物管理票（マニフェスト）により、適正に処理されているか確認することにも、監督官による建設発生土提出調査（様式3）を提出しなければならない。なお、監督官等の指示があつた場合は特に産業廃棄物管理票の写しを提出しなければならない。
- (6) 受注者は、資源の有効な利用の促進に関する法律（以下「資源有効利用促進法」という。）に基づく建設業に属する事業に属する事業を行う者の再生資源の利用に関する判断の基準となるべき事項を定める省令（基.13.0.25建設業令第19条）第8条で規定される工事、又は建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律（建設リサイクル法）施行令第2条で規定される工事（以下「一定規模以上の工事」という。）において、コンクリート（二重製品を含む。）、土砂、砕石、加熱スファルト混合物又は材材を工事現場に搬入する場合には、（一財）日本建設情報総合センターの建設副産物情報交換システム（以下「COBRIS」という。）、により再生資源利用計画書を作成し、監督官の確認を受けなければならない。

受注者は、資源有効利用促進法に基づく建設業に属する事業を行う者の指定副産物に係る再生資源の利用の促進に関する判断の基準となるべき事項を定める省令（H3.10.25建設省令第20号）第7条で規定される工事、又は一定規模以上の工事において、建設発生土、コンクリート塊、アスファルト・コンクリート塊、建設発生木材、建設汚泥又は建設混合廃棄物の工事現場から搬出する場合には、COBRISにより再生資源利用促進計画書を作成し、監督官の確認を受けなければならない。

受注者は、再生資源利用計画書及び再生資源利用促進計画書を作成した場合には、工事完了後速やかにCOBRISにより再生資源利用実施書及び再生資源利用促進実施書を作成し、監督員に提出しなければならない。

受注者は、COBRISの入力において、資源の供給元及び搬出する副産物の搬出先について、その施設名、施設の種類及び住所を必ず入力しなければならない。ただし、バージン材を使用する生コンクリート及び購入土を除くものとする。

- (7) 受注者は、建設リサイクル法に基づく対象建設工事（特定建設資材を用いた建築物等に係る解体工事又はその施工に特定建設資材を使用する新築工事等であって、その規模が建設リサイクル法施行令で定める基準以上のもの）において、工事現場の公衆の見やすい場所に工事着手までに「建設リサイクル法通知済証」を掲示し、工事しゅんご検査が終了するまで存置しておかなければならない。また、「建設リサイクル法通知済証」掲示後の全景写真は電子納品の対象書

類とし、「徳島県電子納品運用ガイドライン【建築工事編】」に基づき提出することとする。なお、「建設リサイクル法通知済証」は契約締結後から工事着手日までの期間に発注者から支給することとする。

14. 本工事の着手に際し、火災保険等(火災保険、建設工事保険その他の保険(これに準ずるものを含む。))を請負額に応じて付保する。(標準請負契約約款 第49条)
- (1) 対象物 工事目的物及び工事材料(支給材料を含む)について付保する。
- (2) 付保除外工事 次に掲げる単独工事については、付保を除外できる。
- ・杭及び基礎工事
 - ・コンクリート躯体工事
 - ・屋外付帯工事
 - ・その他実状を判断のうえ必要がないと認めた場合(外壁補修工事等)
- (3) 付保する時期及び金額 鉄筋コンクリート造の場合は躯体工事完了時に、木造及び鉄骨造の場合は基礎工事完了時に、請負金額相当額を付保する。
- また、模様替え工事等については、工事着手時に請負金額相当額を付保する。
- (4) 保険終期 工事完成期日に14日を加えた期日とする。なお、工事延伸した場合には保険の期間も延長する
- (5) その他 付保する時期以降に出来高払を行う場合は、受注者は保険契約の証券の写しを出来高払の書類に添付する。

15. 工事実績情報の登録

受注者は、請負代金額が500万円以上の工事については、工事実績情報システム（コリンズ）に基づき、工事実績情報として、「登録のための確認のお願い」を作成し、監督員の確認を受けたのちに、次に示す期間内に登録機関に登録しなければならない。ただし、期間には、土曜日、日曜日、祝日等は含まない。

- (1) 工事受注時 契約締結後10日以内
(2) 登録内容の変更時 契約変更締結後10日以内
(3) 工事完成時 工事完成後10日以内
- なお、登録内容の変更は、請負代金額、工期、技術者等に変更が生じた場合に行うものとする。
登録後は速やかに、登録機関が発行する「登録内容確認書」を監督員に提出する。
なお、変更時と工事完成時の間が10日間に満たない場合は、変更登録を省略することができる。
16. 受注者は、本工事の一部を下請に付する場合には、徳島県内に主たる営業所を有するものの中から優先して選定するように努めなければならない。なお、請負対象工事額(設計金額)が1億円以上の工事については、徳島県内に主たる営業所を有するもの以外と下請契約する場合は、県内営業所を設けない理由を記した理由書を事前に監督員に提出しなければならない。

17. 県内産資材の使用

- (1) 受注者は、木材以外の建設資材を使用する工事を施工する場合、原則として県内産資材を使用しなければならない。ただし、特段の理由がある場合はこの限りでない。なお、WTO対象工事については、県内産資材を優先して使用するよう努めるものとする。
- (2) 受注者は、請負金額が500万円以上の工事について、県内産資材以外の資材を使用する場合は、県内産資材を使用できない理由を記載した書面及び確認資料を事前に監督員に提出し、承諾を得なければならない。

県内産資材(次のいずれかに該当するもの)

- ① 材料の主な部分を県内産出の原材料を使用している製品
 ② 徳島県内の工場で加工、製造された製品
 注1 部材、部品が県外製品であっても、県内の工場で加工、製造した製品(二次製品)であれば県内産資材として取り扱う。
 注2 県内企業が県外に立地した工場(自社工場)で加工、製造した製品も県内産資材として取り扱う。
 注3 公共建築工事標準仕様書その他関連する示方書等の基準を満たす資材、製品であること。

18. 県産木材の使用

- (1) 受注者は、工事標識、指定仮設材及びコンクリート打設用型枠を使用する場合、県産木材を使用しなければならない。ただし、特段の理由がある場合にはこの限りでない。
- (2) 県産木材とは、「徳島県内の森林で育成した木材」のことであり、次のものが該当する。
 - ① 徳島県木材認証制度により、県内産であることが「産地認証」された木材
 - ② ①以外においては、徳島県内の森林で育成したことが確認された木材
- (3) 受注者は、請負金額が500万円以上の工事について、県産木材以外の木材を使用する場合には、県産木材を使用できない理由を記載した書面及び確認資料を事前に監督員に提出し、承諾を得なければならない。
- (4) 受注者は、県産木材を使用する前に徳島県木材認証機構から発行される「産地認証」証明書の写しを監督員に提出しなければならない。
- (5) 県内の森林から直接調達するなど、前項により難しい場合は、木材調達先の産地及び相手の氏名等を記入した書類を監督員へ提出しなければならない。

19. 県内産再生砕石の原則使用

受注者は、再生砕石を使用する場合、県内の再資源化施設(廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第15条第1項に基づく許可を有する施設(同法第15条の2の5第1項に基づく変更の許可において同じ))で製造された再生砕石を原則として使用しなければならない。

20. 受注者は、本工事で使用する建築材料・製品等(以下「建材等」という。)の発注の際には、発注前に「生コンクリート使用承諾函」、「材料使用承諾函」、「木材使用承諾函」を監督員に提出しなければならない。また、請負金額が500万円以上の工事については、工事完了後に「木材使用実績報告書(電子データ)」及び「建設資材使用実績報告書(電子データ)」を監督員に提出すること。
21. 受注者は、徳島県内に主たる営業所を有する者から調達した建材等(以下「県内企業調達建材等」という。)を優先して使用しなければならない。なお、県内企業調達建材等以外を使用する場合は、県内企業調達建材等を使用しない理由を記載した理由書を監督員に提出しなければならない。
22. 工事現場において、現場代理人、監理技術者、主任技術者は確認のため、名札を着用する。
名札には現場代理人、監理技術者、主任技術者の別、氏名、会社名、工事名を記載し、顔写真を添付すること。
23. 工事現場には工事標識を監督員の指示に従って見やすい場所に設けること。
24. 受注者は、工事の施工箇所及び周辺にある地上地下の既設建造物について、工事(仮囲い等仮設材設置を含む)着手までに調査を行い「支障物件確認書」を監督員に提出し、監督員の確認を受けてから、工事着手すること。
地下埋設物への影響が予想される場所では、施工に先立ち、原則として試掘を行い、当該埋設物の種類、位置(平面・深さ)・規格、構造等を確認しなければならない。

受注者は、工事箇所及びその周辺にある地上地下の既設構造物に対し、支障を及ぼさないような措置を施さなければならない。万一、損傷を与えた場合は、ただちに監督員に報告するとともに、施設の運営に支障がないよう受注者の負担でその都度補修又は補償すること。


25. 受注者は、重量が100kg以上ものものを貨物自動車に積み込む作業（ロープ掛けの作業及びシート掛けの作業を含む。）又は貨物自動車から卸す作業（ロープ解きの作業及びシート外しの作業を含む。）を行うときは、当該作業を指揮する者を定め、監督員に報告しなければならない。
26. 受注者は、機械等を用いた貨物自動車に積み込む作業又は貨物自動車から卸す作業を行う場合は、当該作業を指揮する者を定め、指揮者の合同により行わなければならない。また、作業状況について、写真等の資料を整備及び保管し、監督員の請求があったときは、直ちに提示しなければならない。
27. 受注者は、工事用車両による土砂、工事用資材、機械等の輸送を伴う場合は、関係機関と打合せを行い、交通安全に関する担当者、輸送経路、輸送期間、輸送方法、輸送担当者、交通誘導員の配置、標識、安全施設等の設置場所その他安全輸送上の事項について計画を立て、災害の防止を図らなければならない。特に、輸送経路にある既設構造物に対して損害を与えるおそれがある場合は、当該物件およびその位置と必要な措置について工事着手前に監督員に報告しなければならない。
28. 受注者は、輸送経路等において、上空施設への接触事故を防止するため、重機搬送時の高さ、移動式クレーンのブームの傾斜、ダンプトラックの荷台の下のしについて、走行前に複数の作業員により確認しなければならない。

項 目	区 分	建築	電気	管	空調	別途	備 考
仮囲い・足場・桟橋等の架けい、維持・補修		○					
監督員事務所の架けい、備品・維持・補修		○					
工事用電話・電力・上水・下水・ガスの使用料金							
〔本設（受電・電話・上水・下水・ガス等）から 建物引渡し時までの基本料金及び使用料金を含む〕		○	○	○	○		受電の基本料金のみ電気工事
その他の仮設建物及び機械器具等		○	○	○	○		
工事現場保安要員、交通整理員		○					
地中障害物撤去						○	
R C造・C B造の スリーブ・箱入れ		○	○	○	○		
同上 貫通箇所の補強		○					
S造・S R C造の貫通スリーブ（鉄骨部分）		○					
同上 貫通箇所の補強（鉄骨穴明を含む）		○					
デッドプレート・ALC等・押出成形板等の床・壁開口補強及び切断		○					
床・壁の貫通スリーブ・箱入れ		○	○	○	○		
同上 貫通補強		○					
R C造・S R C造・P C造のスラブインサート		○	○	○	○		
P C部材の貫通・開口補強等、押込み部品の取付け		○					
外壁の埋め込み配管に対するひび割れ防止補強		○					
配管等躯体貫通部、不要穴あけ部の穴埋め、止水処理			○	○	○		
防火区画・防火壁を貫通するダクト・配管等の防火処置		○	○	○	○		
点検口（床・壁・天井）及び 開口補強		○					
同上 位置出し・位置の指示		○	○	○	○		
照明器具・スピーカー等の天井埋込機器の切込み及び補強・補修		○					
同上 位置出し・位置の指示			○				
吹出口・吸込口空調機器等の天井埋込機器の切込み及び補強・補修		○				○	
同上 位置出し・位置の指示							
換気扇の取付け工事（壁・天井）					○		
同上 取付け枠（本枠）		○					
同上 取付け枠（本枠以外）					○		
同上 電気配管・配線及び接続			○				
同上 リモコンスイッチ取付け					○		全熱交換機のみ
同上 天井切込み及び補強・補修 壁 貫通孔及び補強・補修		○					
同上 位置出し・位置の指示					○		
設備機器・器具・配管・配線・ダクト用つりボルト及びインサート			○	○	○		
設備機器（ダクト・配管等）下の天井・下地の吊りボルト支持及び補強		○					
鋼製簡易間仕切（既製品）及び 開口・補強		○					
同上 配管・ボックス取付け及び補強		○					
同上 位置出し・位置の指示			○	○	○		
同上 機器取付け・配線			○	○	○		
現場制作間仕切の開口・補強		○					
同上 位置出し・位置の指示				○	○	○	
同上 ボックス・機器取付け・配管・配線及び接続			○	○	○		
屋内設置機器の 基礎・仕上げ・床補強		○					
同上 機器取付用アンカー・架台・防震浮基礎及び位置出し		○	○	○	○		
屋上設置機器の 基礎・仕上げ・床補強		○					
同上 機器取付用アンカー・架台・防震浮基礎及び位置出し			○	○	○		
屋外設置機器の 基礎・仕上げ		○					
同上 機器取付用アンカー・架台・防震浮基礎及び位置出し			○	○	○		
屋根防水箇所の配管塔（P S 立ち上がり） 仕上げ含む		○					
同上 配管施工後の穴埋		○	○	○	○		
屋外型受水槽・キュービクル等の開壁		○					
キュービクル保守架台		○	○				
煙突（R C造の場合）（掃除口含む）		○			○		屋上横引き煙道は空調
同上 煙道接続用スリーブ		○					
煙道（煙突への接続 接続部の耐火材の充填・仕上げを含む）					○		
煙突（鋼板製の場合）（掃除口含む）		○					
煙道（煙突への接続 接続部の耐火材の充填・仕上げを含む）					○		
鋼板製煙突基礎		○					
電気室等床の 配線ビッド 及び 蓋		○					
機械室・電気室等の 溝・柵・蓋		○					
同上 マシンハッチ等駄目穴用補強及び閉鎖		○					
同上 機械機入用ホイスドレーン又は吊フック		○		○			
同上 防水		○					
嵩上げコンクリート		○					
内・外壁の 換気・排気・リターン等の ガラリ 及び ドアガラリ（ダクト接続用アングルピース共）		○					
同上 取付け（コーキングを含む）		○					
同上 ダクト接続工事					○		
同上 ウエザーカバー、ベントキャップ					○		
窓上のガラリダクト接続用のチャンバー		○					防露共






区 分		建築	電気	管	空調	別途	備 考
玄関出入口の床マット下の排水溝（仕上げを含む）		○					
同上 排水金具・排水管及び接続		○					
二重スラブ内及び床下ビット 排水桝（仕上げを含む）		○					
同上 通気管・排水管・人通り		○		○			二重スラブ排水は衛生
同上 排水桝内設置の水中ポンプ				○			
同上 水中ポンプからの排水管及び接続				○			
同上 防水		○					
据え付け流し（既製品）（据え付けを含む）		○					
同上 排水金物		○					
同上 給水・給湯・排水・ガス配管工事（接続共）				○			水栓、ガスコック共 （取付穴明け：建築）
据え付け流し（特注品）（据え付けを含む）		○					
同上 排水金物（オーバーフロー 有・無 共）		○					
同上 コンセント・操作パネル・接続工事			○				
同上 給水・給湯・排水・ガス配管工事（接続共）				○			水栓、ガスコック共 （取付穴明け：建築）
通り付け流し		○					
同上 排水金物（オーバーフロー 有・無 共）		○					
同上 コンセント・操作パネル・接続工事			○				
同上 給水・給湯・排水・ガス配管工事（接続共）				○			水栓、ガスコック共
キッチン・ミニキッチン		○					
同上 接続工事				○			混合水栓共
同上 一次側電気配管・配線工事			○				
同上 換気設備工事					○		図示による
同上 電気温水器				○			
換気フード					○		
同上 ダクト接続工事					○		
同上 1 次側配線・結線			○				
同上 フード廻りに取付ける幕板		○					
ユニットシャワー、ユニットバス等（据え付けを含む）		○					
同上 水栓類の取付		○					
同上 換気設備（リモコン結線調整含む）					○		
同上 洗面用裏がっす及びケーブル配線			○				
同上 ドレン金具取付		○					
同上 下部の排水管		○					
同上 フルカウンター内部さや管・水洗		○					
同上 1 次側電源接続			○				
同上 1 次側給排水管接続				○			
化粧鏡（既製品）				○			使用内洗面カウンター部
大型鏡		○					
変見鏡		○					
洗面化粧台、同化粧鏡		○					
洗面化粧台バックガード		○					
同上 給水・給湯・排水・配管工事（接続共）				○			
同上 1 次側配線・結線			○				
洗面カウンター（穴明け共）		○					
同上 衛生器具・給水・給湯・水栓・排水トラップ（取付含む）				○			
同上 照明器具・コンセント（取付含む）			○				
同上 給水・給湯・排水・配管工事（接続共）				○			
同上 一次側電気配管・配線及び接続（電源供給）			○				
手洗い、便器等の配管バック（ライニング）		○					
多目的トイレの配管バック（ライニング）				○			多機能トイレバック
身障者用手摺		○					
身障者用点字表示等		○					
身障者用案内チャイム、音声誘導装置等			○				
ペビシート・ペビチェア、多目的シート		○					
ジェットタオル							設置しないが将来対応のため
同上 一次側電気配管・配線及び接続（電源供給）			○				電源のみ設置
ペーパーホルダー、チェムボックス				○			
ペーパータオルホルダー、化粧鏡（既製品）				○			
洗濯パン（配管接続含む）周囲のシカク共				○			
フリーアクセスフロア床パネル		○					
同上 コンセント（穴あけ含む）			○				
同上 ケーブルビット及び蓋		○					
カーテンレール		○					
カーテンボックス・暗幕ボックス・ブラインドボックス		○					
カーテン・暗幕・ブラインド・メディカルカーテン					○		
同上 電動装置（二次側配線含む）		○					
同上 一次側電源			○				
アコーディオンカーテン		○					
自動ドア		○					
同上 一次側電気配管・配線及び接続			○				
同上 二次側電気配管・配線及び接続		○					
電動シャッター・電動スクリーン		○					
同上 一次側電気配管・配線及び接続			○				
同上 電動式の機器取付電気配管・配線及び接続		○					


[illegible]

区 分		建築	電気	管	空調	別途	備 考
防煙ダンパ及び温度ヒューズ付防煙ダンパ					○		
同上 動作用煙感知器及び電気配管・配線・接続			○				
同上 動作表示及び電気配管・配線・接続			○				
同上 遠方操作用電気配管・配線・接続（予備電源共）			○				
同上 制御盤の一次側電気配管・配線及び接続			○				
機械排煙設備（操作機構を含む）・排煙口					○		
同上 一次側電気配管・配線及び接続			○				
同上 二次側電気配管・配線及び接続					○		手動開放装置まで
消火栓・補助散水栓箱総合盤（本体組込み型） 火災警報機等の取付箱				○			
同上 盤組込みの発信網・表示灯及び起動押し釦			○				
同上 配管・配線及び接続			○				
ユニット形消火栓ポンプ・スプリングラボーポンプ・ 自動給水装置等の付属型制御盤				○			
同上 一次側電気配管・配線及び接続			○				
同上 二次側電気配管・配線及び接続				○			
中央監視装置及び中央監視設備					○		
空調設備の動力盤			○				
同上 一次側電気配管・配線及び接続			○				
同上 機器連動インターロック（火災発生時の空調機停止を含む）			○				
同上 遠方操作用機器（取付含む）					○		
同上 遠方操作用電気配管・配線及び接続			○				
自動制御機器の計装盤					○		
同上 一次側電気配管・配線及び接続（電源供給）			○				
自動制御用電気配管・配線及び接続					○		動力盤まで空調工事
空調機器の一次側電気配管・配線及び接続			○				
空調機等のリモートスイッチの機器取付け ・電気配管・配線及び接続					○		
セパレート型空調機の二次側電気配管・配線及び接続					○		
空調機器のドレン排水（最寄り会所への接続を含む）					○		
雨水槽の液面電極工事				○			
汚水槽・雄排水槽の液面電極工事				○			
受水槽・高架水槽の液面電極工事				○			
膨張水槽の満面電極工事					○		
液面電極以外の水位制御器（フロースイッチ等）				○			
発電機地下燃料槽（付属品を含む）			○				
同上 遠隔油面計			○				
同上 遠隔油面計の取付け			○				
同上 遠隔油面計用一次側電気配管・配線及び接続			○				
同上 遠隔油面計用二次側電気配管・配線及び接続			○				
同上 R C造外部工事（コンクリート打ち放しまで）		○					
同上 R C造外部の仕上げ（防水工事共）		○					
遠方注油口に設ける D 種接地工事			○				
医療ガス工事				○			
同上 配管・医ガス用 B O X・機械室給排水設備				○			
同上 制御盤				○			
同上 一次側電気配管・配線及び接続（電源供給）			○				
同上 二次側電気配管・配線及び接続				○			
同上 警報用配管・配線				○			
防犯機器設備						○	
同上用配管工事			○				
電話機器設備（配線含む）			○				
同上用配管工事			○				
音響・映像システム機器及び配線工事						○	
同上用配管・配線工事			○		○		電気は配管のみ
情報システム機器						○	
ネットワーク（LAN）機器（配線含む）						○	
同上用配管工事			○				
造成・外構フェンス		○					
植栽庭園		○					
構内道路・歩行者通路		○					
駐車場管制・料金システム						○	
灌水設備（制御盤共）		○					
同上用一次側電源・警報			○				
同上用一次側給水管				○			
外灯			○				
電気・電話の引き込みハンドホール・引き込み柱			○				
下水本管への接続（申請手続き共）							雨水放流
上水引き込み（申請手続き共）							既存管接続
給水加入金・上水引き込み負担金・下水放流負担金						○	
電力引き込み負担金等の各種負担金							




広域案内図・付近見取図






1階平面図

S = 1 / 4 0 0




2階平面図

S = 1 / 4 0 0




3階平面図

S = 1 / 4 0 0




凡例	
(特)	特定防火設備、常時閉鎖
(特)	特定防火設備、煙感連動
(防)	防火設備、常時閉鎖
(防)	防火設備、煙感連動
——	防火防煙区画(兼防煙区画)
——	防火上主要な間仕切壁
////	防火上主要な間仕切壁(天井裏及び垂壁)



4階平面図

S = 1 / 4 0 0



5階平面図

S = 1 / 4 0 0

凡 例

[illegible]

図 面 記 号	名 称	備 考
	ブリーズライン	
	HX フィルター吹出ユニット	
	排気フード	
	ベンドキャップ	
	ガラリ	
	CW	
	VW	
	給排気ファン	
	ファン	
	天井扇・レンジフードファン	
	全熱交換器	
	ドアガラリ又はアンダーカット	
	消音エルボ	
	貫通部隔音巻き 2.0mm	
	風量調整ダンパー	明量みき限り、VDを示す
	逆止ダンパー	
	電動ダンパー	
	電動風量調整ダンパー	
	防火ダンパー	
	防火風量調整ダンパー	
	ガス圧連動ダンパー	
	ガス圧連動防火ダンパー	1.6t
	bypass ダンパー	
	bypass ダンパー	
	bypass 防火ダンパー	1.6t
	bypass ダンパー	
	bypass ダンパー(ダクト挿入型)	
	吸込口[HS]	
	吹出口[HS]	

図 面 記 号	名 称	備 考
(空 調 設 備)		
—— C ——	冷水送管	配管用炭素鋼管 (白) (JI S3452) SC
—— CR ——	冷水還管	配管用炭素鋼管 (白) (JI S3452) SC
—— CH ——	冷温水送管	配管用炭素鋼管 (白) (JI S3452) SC
—— CHR ——	冷温水還管	配管用炭素鋼管 (白) (JI S3452) SC
—— H ——	温水送管	配管用炭素鋼管 (白) (JI S3452) SC
—— HR ——	温水還管	配管用炭素鋼管 (白) (JI S3452) SC
—— E ——	膨張管	配管用炭素鋼管 (白) (JI S3452) SC
—— R ——	冷媒管	断熱材被覆銅管 (D) 原管は JI S H 3300
—— ☒ ——	防火区間貫通処理	壁: FSG60VL-0025・0027 床: FSG60FL-0024・0026
—— D ——	ドレン管	硬質塩化ビニル管
—— S ——	加圧給水管	耐衝撃性硬質塩化ビニル管 (HVP) (JI S K6742 HVP)
—— ⋈ ——	仕切り 弁・ バタフライ 弁	
—— ㄣ ——	逆止 弁	
—— □ ——	防振継手	
—— ㄣ ——	ス ト レ ー ナ ー	
—— ☒ ——	2 方 弁・ 3 方 弁	
—— □ ——	冷暖フリーPACHSユニット	
 	空冷パッケージエアコン (室内機)	天井カセット型 (ラウンドフロー)
 	空冷パッケージエアコン (室内機)	天井カセット型 (ダブルフロー)
 	空冷パッケージエアコン (室内機)	天井カセット型 (シングルフロー)
 	空冷パッケージエアコン (室内機)	壁掛型
 	空冷パッケージエアコン (室内機)	天井隠蔽ダクト型
 	空冷パッケージエアコン (室内機)	クリーンエア用カセット型
 	空冷パッケージエアコン (室内機)	壁吸込み型コイルユニット (手術室用)
 	空冷パッケージエアコン (室内機)	天井露出型

熱 源 機 器 類																	
機器番号	機器名称 (系統名)	設置階	台数	機器仕様	電動機（60Hz）							インターロック・連動	遠方			防振装置	備考
					動力	相	電圧	極数	起動方式	非常電源	発停		状態	警報	S ：スプリング G ：ゴム P ：ゴムパット		
RR-1	空冷ヒートポンプ式モジュールチラー	RF	5	形式：インバーター方式・空冷ヒートポンプタイプ 定格消費電力（冷） 冷却能力：118.0 kW 加熱能力：125.0 kW 冷水量：242 L/min（14.0℃→7.0℃） 温水量：256 L/min（46.0℃→53.0℃） 容量制御：0.10～100% 出口温度制御 冷媒：R32 設計用水平震度：1.5 G 冷温水一次ポンプ組込：鋳鉄製 直結型ラインポンプ（インバータ） （圧縮機）：5.0x4 （送風機）：1.2x4 （冷温水一次ポンプ）：1.5 付属品：スプリング防振架台、高調波対策仕様（アクティブフィルター組込） モジュールコントローラー	32.8	3	200	4	△	－		○	○	○	S	コンクリート基礎 （別途建築工事）	
RR-2	空冷ヒートポンプ式チラー (チェスバック)	RF	2	形式：インバーター方式・冷温水同時取出型 定格消費電力（冷） 冷却能力：118.0 kW 加熱能力：140.0 kW 冷水量：242 L/min（14.0℃→7.0℃） 温水量：287 L/min（46.0℃→53.0℃） 容量制御：0.12～100% 出口温度制御 冷媒：R407C 設計用水平震度：1.5 G 冷温水一次ポンプ組込：鋳鉄製 直結型ラインポンプ（インバータ） （圧縮機）：30.0 （送風機）：0.5x4 付属品：スプリング防振架台、高調波対策仕様（アクティブフィルター組込）	47.4	3	200	4	△	○	○	○	○	○	S	コンクリート基礎 （別途建築工事）	
注記）1．電気容量は参考値とする。（電源周波数 60Hz） 2．チラーの表示能力はJIS条件による。 3．チラーには高調波対策用アクティブフィルター組込とする。 4．対象機器はトッランナー電動機とする。 5．明記以外の機器付属品は標準仕様書による。																	

ポ ン プ 類																			
機器番号	機器名称 (系統名)	設置階	台 数	機器仕様				電動機（60Hz）					インバーター	インターロック・連動	送方			防振装置	備考
				型 式	口 径	流量	揚程	動力	相	電圧	極数	非常電源			発	停	状 態	書 報	
PCH-1	冷温水二次ポンプ	5F	3	片吸込渦巻ポンプ	65x50	497	250	3.7	3	200	2	○	○	○	○	○	S	コンクリート基礎	
													(RR-1)					(別途建築工事)	
PC-1	冷水一次ポンプ	RF	2	SUS製ラインポンプ	40	242	150	1.5	3	200	2	○	○	○	○	○	p		
													(RR-2)						
PH-1	温水一次ポンプ	RF	2	SUS製ラインポンプ	50	287	150	1.5	3	200	2	○	○	○	○	○	p		
													(RR-2)						
PH-2	温水二次ポンプ	5F	3	SUS製ラインポンプ	32	105	250	1.5	3	200	2	○	○	○	○	○	p		
													(RR-2)						
注記）1. 電気容量は参考値とする。（電源周波数 60Hz）																			

製 缶 類																	
機器番号	機器名称 (系統名)	設置階	台数	機器仕様	電動機（60Hz）						インターロック 連動	遠方			防振装置		備考
					動力	相	電圧	極数	起 動 方 式	非 常 電 源		発停	状態	警報	S ： ス フ リ ン グ ： ゴ ム	P ： ゴ ム パ ツ ク ： ス テ ー ル	
HCHS-1	冷温水一次ヘッダー（往）	5F	1	寸法 ： 200 φ x 3,400 L タッピング ： 80,100x5,125,80 （予）													コンクリート基礎 （別途建築工事）
HCHS-2	冷温水二次ヘッダー（往）	5F	1	寸法 ： 200 φ x 3,000 L タッピング ： 100x5,125,80 （予）													コンクリート基礎 （別途建築工事）
HCHR-1	冷温水一次ヘッダー（還）	5F	1	寸法 ： 200 φ x 3,000 L タッピング ： 40,50,80,100,125x2,80 （予）													コンクリート基礎 （別途建築工事）
HCHR-2	冷温水二次ヘッダー（還）	5F	1	寸法 ： 200 φ x 2,000 L タッピング ： 100,125x2,80 （予）													コンクリート基礎 （別途建築工事）
HHS-1	温水一次ヘッダー（往）	5F	1	寸法 ： 200 φ x 3,000 L タッピング ： 40x3,50,65x2,100,50 （予）													コンクリート基礎 （別途建築工事）
HHS-2	温水二次ヘッダー（往）	5F	1	寸法 ： 200 φ x 2,500 L タッピング ： 40x3,50x2,65,50 （予）													コンクリート基礎 （別途建築工事）
HHR-1	温水一次ヘッダー（還）	5F	1	寸法 ： 200 φ x 2,500 L タッピング ： 40x2,65,80,100,50 （予）													コンクリート基礎 （別途建築工事）
HHR-2	温水二次ヘッダー（還）	5F	1	寸法 ： 200 φ x 2,000 L タッピング ： 50,65,80,50 （予）													コンクリート基礎 （別途建築工事）
				（共通事項） 材質 ： 配管炭素鋼管（白，溶融亜鉛メッキ） 架台高さ ： 1,300 H （溶融亜鉛メッキ） 使用圧力 ： 0.5 Mpa 付属品 ： ドレン50A，圧力計，温度計共													
HA-1	エア抜きヘッダー	5F	1	寸法 ： 100 φ x 1,500 L 架台 ： ブラケット架台（溶融亜鉛メッキ） 材質 ： 配管炭素鋼管（白，溶融亜鉛メッキ） タッピング ： 15x10,15 （予） 付属品 ： 透明ホースx10，ドレン25A共													
TE-1	膨張水槽 （冷温水系統用）	5F	1	形式 ： 密閉型ダイヤフラム式 全容量 ： 351 L 吸収量 ： 109 L 最高使用圧力 ： 0.59 Mpa 基準封入圧力 ： 0.3 MPa 材質 ： SS400（本体） 参考外形寸法 ： 600 φ x 1446 H （耐震 1.5G） 付属品 ： 空気圧調整弁，圧力計，溶解栓x2，その他付属品共													コンクリート基礎 （別途建築工事）
TE-2	膨張水槽 （温水系統用）	5F	1	形式 ： 密閉型ダイヤフラム式 全容量 ： 130 L 吸収量 ： 66 L 最高使用圧力 ： 0.59 Mpa 基準封入圧力 ： 0.3 MPa 材質 ： SS400（本体） 参考外形寸法 ： 400 φ x 1136 H （耐震 1.5G） 付属品 ： 空気圧調整弁，圧力計，溶解栓x2，その他付属品共													コンクリート基礎 （別途建築工事）
					</												

パッケージエアコン

機器番号	機器名称	系統名	型式	定格能力		相当電力 HP	定格消費電力		送風機		圧縮機 定格出力 Kw	冷媒	電源 φ-V	G回路	付属品							防振	設置場所	数量	備考(参考品番)			
				冷房 Kw	暖房 Kw		冷房 Kw	暖房 Kw	風量 m³/h	機外静圧 Pa					出力 Kw (0.66x2) ⁺ (0.36x2)	リモコン スイッチ	化霜パネル	暖込パネル	自然蒸発式 加湿器	高性能 フィルター	ドレンアップ メカ					室内機用 分岐チャンバー	分注 コントローラー	
MAC - E - 101	ビル用マルチエアコン (室外機)	1階系統	冷暖フリー型	85.0	95.0	30	27.10	29.30			(0.66x2) ⁺ (0.36x2)	(12.6x1)+(11.4x1)	R410A	3-200	○										A	5階 室外機置場	1	
MAC - E - 101 A	ビル用マルチエアコン (室内機)		1方向カセット形	2.2	2.5		0.036	0.036	390		0.078x1		R410A	1-200	○	○	○			○	○			3		1階 授乳室、仮眠室、師長室	3	
〃															○	○	○			○	○		—		1階 スタッフ前室 (1)	1		
MAC - E - 101 B	ビル用マルチエアコン (室内機)		2方向カセット形	2.2	2.5		0.031	0.028	630		0.046x1		R410A	1-200	○	○	○			○	○			1		1階 スタッフ室	1	
〃															○	○	○			○	○			1		1階 スタッフ通路	2	
〃															○	○	○			高性能 ⁷⁾ 64+	○		—		1階 前室 (感染)	1		
MAC - E - 101 C	ビル用マルチエアコン (室内機)		2方向カセット形	4.5	5.0		0.041	0.037	720		0.046x1		R410A	1-200	○	○	○			○	○			1		1階 器材スペース	2	
〃															○	○	○			○	○			2		1階 トリアージ・待合	7	
MAC - E - 101 D	ビル用マルチエアコン (室内機)		4方向カセット形	2.8	3.2		0.033	0.027	750		0.053x1		R410A	1-200	○	○	○			○	○			1		1階 受付	1	
MAC - E - 101 E	ビル用マルチエアコン (室内機)		4方向カセット形	3.6	4.0		0.033	0.027	750		0.053x1		R410A	1-200	○	○	○			○	○			1		1階 病床スタッフステーション・準備スペース	2	
〃															○	○	○			○	○			1		1階 オーバーナイト病床	3	
MAC - E - 101 F	ビル用マルチエアコン (室内機)		天井ビルトイン形	2.2	2.5		0.052	0.047	540	98	0.078x1		R410A	1-200	○	○		ハーフパネル		○	○			2		1階 診察室 (1)・(2)	2	
〃															○	○		ハーフパネル		高性能 ⁷⁾ 64+	○			1		1階 診察室 (感染)	1	
MAC - E - 101 G	ビル用マルチエアコン (室内機)		天井ビルトイン形	2.8	3.2		0.052	0.047	540	98	0.078x1		R410A	1-200	○	○		ハーフパネル		高性能 ⁷⁾ 64+	○			1		1階 診察室 (3)	1	
MAC - E - 101 H	ビル用マルチエアコン (室内機)		天井埋込ダクト形	4.5	5.0		0.148	0.136	960	100	0.140x1		R410A	1-200	○	○				高性能 ⁷⁾ 64+	○			2		1階 診察・処置室(小児)、処置室	2	
MAC - E - 102	ビル用マルチエアコン (室外機)	1階霊安室系統	冷暖切替型(コンパクト横吹き)	11.2	12.5	4	2.73	2.60			0.07x2	1.85x1	R410A	3-200											A	5階 室外機置場	1	
MAC - E - 102 A	ビル用マルチエアコン (室内機)		1方向カセット形	2.2	2.5		0.036	0.036	390		0.078x1		R410A	1-200		○	○			○	○					1階 家族控室、男子更衣室、女子更衣室	3	
MAC - E - 102 B	ビル用マルチエアコン (室内機)		2方向カセット形	4.5	5.0		0.041	0.037	720		0.046x1		R410A	1-200		○	○			○	○					1階 霊安室	1	
MAC - E - 103	ビル用マルチエアコン (室外機)	1階廊下系統	冷暖切替型	14.0	16.0	5	3.64	3.67			0.22x1	2.75x1	R410A	3-200											A	5階 室外機置場	1	
MAC - E - 103 A	ビル用マルチエアコン (室内機)		2方向カセット形	2.2	2.5		0.031	0.028	630		0.046x1		R410A	1-200		○	○				○					1階 EVホール、廊下 (1)	4	
MAC - E - 201	ビル用マルチエアコン (室外機)	2階系統	冷暖フリー型	100.0	112.0	36	31.40	36.50			(0.72x2) ⁺ (0.66x2)	(10.3x1+4.59x1) ⁺ (12.1x1)	R410A	3-200											A	8階 室外機置場	1	
MAC - E - 201 A	ビル用マルチエアコン (室内機)		1方向カセット形	2.2	2.5		0.036	0.036	390		0.078x1		R410A	1-200		○	○			○	○			4		2階 受付、休憩ブース、男子更衣室(2)、女子更衣室(2)	4	
MAC - E - 201 B	ビル用マルチエアコン (室内機)		2方向カセット形	2.2	2.5		0.031	0.028	630		0.046x1		R410A	1-200		○	○			○	○			4		2階 説明室(1)・(2)、男子更衣室(1)、女子更衣室(1)	4	
〃																○	○			○	○			1		2階 スタッフコーナー	2	
〃																○	○			○	○			1		2階 EVホール、廊下 (1)	4	
〃																○	○			○	○			1		2階 廊下 (2)、中待合	5	
MAC - E - 201 C	ビル用マルチエアコン (室内機)		2方向カセット形	2.8	3.2		0.039	0.035	690		0.046x1		R410A	1-200		○	○			○	○			1		2階 更衣室	1	
MAC - E - 201 D	ビル用マルチエアコン (室内機)		2方向カセット形	4.5	5.0		0.041	0.037	720		0.046x1		R410A	1-200		○	○			○	○			1		2階 洗浄スペース	4	
MAC - E - 201 E	ビル用マルチエアコン (室内機)		2方向カセット形	5.6	6.3		0.059	0.056	900		0.046x1		R410A	1-200		○	○			○	○			1		2階 説明室兼処置室	1	
MAC - E - 201 F	ビル用マルチエアコン (室内機)		4方向カセット形	2.8	3.2		0.033	0.027	750		0.053x1		R410A	1-200		○	○			○	○			1		2階 スタッフ室	2	
MAC - E - 201 G	ビル用マルチエアコン (室内機)		4方向カセット形	3.6	4.0		0.033	0.027	750		0.053x1		R410A	1-200		○	○			○	○			1		2階 前処置室	2	
MAC - E - 201 H	ビル用マルチエアコン (室内機)		4方向カセット形	4.5	5.0		0.047	0.034	870		0.053x1		R410A	1-200		○	○			○	○			2		2階 内視鏡検査室 (1診)・(2診)	2	
〃																○	○			○	○			1		2階 待合	2	
〃																○	○			○	○			1		2階 スタッフステーション、リカバリー室	4	
MAC - E - 201 I	ビル用マルチエアコン (室内機)		4方向カセット形	5.6	6.3		0.052	0.038	930		0.053x1		R410A	1-200		○	○			○	○			1		2階 内視鏡検査室 (3診)	1	
MAC - E - 201 J	ビル用マルチエアコン (室内機)		4方向カセット形	7.1	8.0		0.072	0.068	1200		0.053x1		R410A	1-200		○	○			○	○			1		2階 カンファレンス	1	
MAC - E - 202	ビル用マルチエアコン (室外機)	2階廊下系統	冷暖フリー型	45.0	50.0	16	14.50	15.50			0.66x2	12.6x1	R410A	3-200	○										A	5階 室外機置場	1	
MAC - E - 202 A	ビル用マルチエアコン (室内機)		1方向カセット形	5.6	6.3		0.103	0.097	870		0.078x1		R410A	1-200	○	○	○			○	○			1		2階 操作室	2	
MAC - E - 202 B	ビル用マルチエアコン (室内機)		クリーンエアコン 吐出口・排気 (天井取込)	4.5	5.0		0.280	0.280	1080		0.135x1		R410A	1-200	○	○	○			抗菌H E P A				1		2階 リカバリー室 (陰圧)	1	7/68・集塵効率: 吸込 70%(重量), 吐出 99.97%(00P)以上,
MAC - E - 202 C	ビル用マルチエアコン (室内機)		クリーンエアコン 吐出口・排気 (天井取込)	5.6	6.3		0.280	0.280	1080		0.135x1		R410A	1-200	○	○	○			抗菌H E P A				1		2階 内視鏡検査室 (陰圧)	1	7/68・集塵効率: 吸込 70%(重量), 吐出 99.97%(00P)以上,
〃															○	○	○			抗菌H E P A				2		2階 X-TV室 (陰圧) (1)・(2)	4	7/68・集塵効率: 吸込 70%(重量), 吐出 99.97%(00P)以上,

代表者氏名	所属会社	役職	資格名称	登録番号
日総建大理事務所	一般建築士事務所	大阪府内野町録 (イ) 第24847号	一般建築士登録 第33690号	目下部 寛之
株式会社 宮城建設設計	一般建築士事務所	徳島県知事登録 第11068号	一般建築士登録 第 90947号	宮本 博

送風機類

機器番号	機器名称 (系統名)	設置階	台数	機器仕様					電動機 (60Hz)					インバーター	インテロログ連動	操作方式			遠方監視			防振装置	備考 (参考品番)
				型式	消音ボックス	据付	希手	風量	静圧	動力	相	電圧	極数			非常電源	手元／自動	遠方	運転	故障	監視		
FS-E-101	給気ファン	1F	1	ストレートシロッコファン (消音形)	○	天吊	200Φ	590	150	0.159	1	100	4	－	－	○	－	○	○	G	FE-E-101と連動		
	器材スペース																						
FS-E-102	給気ファン	1F	1	ストレートシロッコファン (消音形)	○	天吊	200Φ	600	150	0.159	1	100	4	－	－	○	－	○	○	G	FE-E-102と連動		
	倉庫																						
FS-E-301	給気ファン	3F	1	ストレートシロッコファン (消音形)	○	天吊	200Φ	360	150	0.088	1	100	4	－	－	○	－	○	○	G	FE-E-301と連動		
	会議室倉庫																						
FS-E-302	給気ファン	3F	1	ストレートシロッコファン (消音形)	○	天吊	200Φ	860	150	0.202	1	100	4	－	－	○	－	○	○	G	FE-E-302と連動		
	備蓄倉庫 (1)																						
FS-E-303	給気ファン	3F	1	ストレートシロッコファン (消音形)	○	天吊	200Φ	1070	150	0.247	1	100	4	－	－	○	－	○	○	G	FE-E-303と連動		
	倉庫 (4)																						
FS-E-304	給気ファン	3F	1	ストレートシロッコファン (消音形)	○	天吊	250Φ	1730	150	0.570	3	200	4	－	－	○	－	○	○	G	FE-E-304と連動		
	備蓄倉庫 (2)																						
FS-E-501	給気ファン	5F	1	ストレートシロッコファン (消音形)	○	天吊	250Φ	1260	150	0.319	3	200	4	－	－	○	－	○	○	G	FE-E-501と連動		
	機械室 (2)																						
FS-E-502	給気ファン	5F	1	片吸込シロッコファン (床置形)		床置	#2	4260	200	1.5	3	200	4	○	－	○	－	○	○	S	FE-E-502と連動		
	電気室 (3)			(安全増防爆形)																サーモ発停(電気工事)			
FS-E-503	給気ファン	5F	1	片吸込シロッコファン (床置形)		床置	#2	2890	200	0.75	3	200	4	○	－	○	－	○	○	S	FE-E-503と連動		
	電気室 (2)																						
FS-E-504	給気ファン	5F	1	片吸込シロッコファン (床置形)		床置	#2	4260	200	1.5	3	200	4	○	－	○	－	○	○	S	FE-E-504と連動		
	電気室 (1)																			サーモ発停(電気工事)			
FS-E-505	給気ファン	5F	1	片吸込シロッコファン (床置形)		床置	#2	4290	200	1.5	3	200	4	－	－	○	－	○	○	S	FE-E-505と連動		
	機械室 (1)																						
FE-E-101	排気ファン	1F	1	ストレートシロッコファン (消音形)	○	天吊	200Φ	590	150	0.159	1	100	4	○	－	○	－	○	○	G	FS-E-101と連動		
	器材スペース																						
FE-E-102	排気ファン	1F	1	ストレートシロッコファン (消音形)	○	天吊	200Φ	600	150	0.159	1	100	4	－	－	○	－	○	○	G	FS-E-102と連動		
	倉庫																						
FE-E-103	排気ファン	1F	1	ストレートシロッコファン (消音形)	○	天吊	250Φ	100	450	0.319	3	200	4	○	－	－	－	○	○	G			
	診察室3																						
FE-E-104	排気ファン	1F	2	ストレートシロッコファン (消音形)	○	天吊	250Φ	120	420	0.247	1	100	4	○	－	－	－	○	○	G			
	処置室・診察処置室																						
FE-E-105	排気ファン	1F	1	ストレートシロッコファン (消音形)	○	天吊	200Φ	200	200	0.088	1	100	4	○	－	－	－	○	○	G			
	診察室1・2																						
FE-E-106	排気ファン	1F	1	ストレートシロッコファン (消音形)	○	天吊	150Φ	150	150	0.065	1	100	4	○	－	－	－	○	○	G			
	リネン																						
FE-E-107	排気ファン	1F	1	ストレートシロッコファン (消音形)	○	天吊	250Φ	230	450	0.445	3	200	4	○	－	－	－	○	○	G			
	診察室 (感染)																						
FE-E-108	排気ファン	1F	1	ストレートシロッコファン (消音形)	○	天吊	200Φ	50	150	0.045	1	100	4	○	－	－	－	○	○	G			
	職員用WC(1)																						
FE-E-109	排気ファン	1F	1	ストレートシロッコファン (消音形)	○	天吊	250Φ	950	200	0.247	1	100	4	○	－	－	－	○	○	G			
	WC																						
FE-E-110	排気ファン	1F	1	ストレートシロッコファン (消音形)	○	天吊	250Φ	1320	200	0.445	3	200	4	○	－	－	－	○	○	G			
	病棟3階7F2室2F4室付床																						
FE-E-111	排気ファン	1F	1	ストレートシロッコファン (消音形)	○	天吊	250Φ	1370	150	0.445	3	200	4	○	－	－	－	○	○	G			
	トリアージ・待合																						
備考	1. 電気容量は参考値とする (電源周波数 60 Hz)							4. 電動機の周囲温度は 40℃以下とする。															
	2. 電動機の始動方式は 7.5 kW 以下は直入、11.0 kW 以上はスターデルタ起動とする。																						
	3. インバーター盤は機器付属品とする。																						

送風機類

機器番号	機器名称 (系統名)	設 置 階	台 数	機器仕様					電動機（60Hz）					イン バー ター	イン ター ロッ ク 連 動	操作方式		遠方監視		防振装置		備考（参考品番）
				型 式	消 音 ボ ク ス	据 付	番 手	風量 m3/h	静圧 Pa	動 力 kW	相	電 圧 V	極 数 P			非 常 電 源	手 元 ／ 自 動	遠	方 連	転 故 障	S ラ ン ジ ン P ラ ン ジ ン G ラ ン ジ ン	
FE-E-201	排気ファン ゴミ庫	2F	1	ストレートシロッコファン（消音形）	○	天吊	150φ	100	150	0.045	1	100	4	－	－	－	－	○	○	○	G	
FE-E-202	排気ファン 操作室1・2	2F	1	ストレートシロッコファン（消音形）	○	天吊	150φ	150	150	0.065	1	100	4	○	－	－	－	○	○	○	G	
FE-E-203	排気ファン 職員用WC	2F	1	ストレートシロッコファン（消音形）	○	天吊	150φ	160	150	0.065	1	100	4	－	－	－	－	○	○	○	G	
FE-E-204	排気ファン リネン庫・倉庫	2F	1	ストレートシロッコファン（消音形）	○	天吊	150φ	140	150	0.065	1	100	4	－	－	－	－	○	○	○	G	
FE-E-205	排気ファン 物品倉庫（1・2）	2F	1	ストレートシロッコファン（消音形）	○	天吊	200φ	290	150	0.088	1	100	4	－	－	－	－	○	○	○	G	
FE-E-206	排気ファン 更衣室10室・脱衣	2F	1	ストレートシロッコファン（消音形）	○	天吊	200φ	300	150	0.088	1	100	4	－	－	－	－	○	○	○	G	
FE-E-207	排気ファン カンファレンス・更衣	2F	1	ストレートシロッコファン（消音形）	○	天吊	200φ	570	150	0.159	1	100	4	－	－	－	－	○	○	○	G	
FE-E-208	排気ファン スタッフコーナー・中待合	2F	1	ストレートシロッコファン（消音形）	○	天吊	200φ	840	150	0.202	1	100	4	－	－	－	－	○	○	○	G	
FE-E-209	排気ファン リカバリー室・前処置室	2F	1	ストレートシロッコファン（消音形）	○	天吊	200φ	870	150	0.202	1	100	4	－	－	－	－	○	○	○	G	
FE-E-210	排気ファン スタッフ室・更衣室	2F	1	ストレートシロッコファン（消音形）	○	天吊	200φ	900	150	0.202	1	100	4	－	－	－	－	○	○	○	G	
FE-E-211	排気ファン WC	2F	1	ストレートシロッコファン（消音形）	○	天吊	250φ	1250	150	0.319	3	200	4	－	－	－	－	○	○	○	G	
FE-E-212	排気ファン 内視鏡検査（1～3診）	2F	1	ストレートシロッコファン（消音形）	○	天吊	#1 1/2	2930	200	0.810	3	200	4	－	－	－	－	○	○	○	G	
FE-E-301	排気ファン 会議室倉庫	3F	1	ストレートシロッコファン（消音形）	○	天吊	200φ	360	150	0.088	1	100	4	－	－	○	－	○	○	○	G	FS-E-301と連動
FE-E-302	排気ファン 備蓄倉庫（1）	3F	1	ストレートシロッコファン（消音形）	○	天吊	200φ	860	150	0.202	1	100	4	－	－	○	－	○	○	○	G	FS-E-302と連動
FE-E-303	排気ファン 倉庫（4）	3F	1	ストレートシロッコファン（消音形）	○	天吊	200φ	1070	150	0.247	1	100	4	－	－	○	－	○	○	○	G	FS-E-303と連動
FE-E-304	排気ファン 備蓄倉庫（2）	3F	1	ストレートシロッコファン（消音形）	○	天吊	250φ	1730	200	0.570	3	200	4	－	－	○	－	○	○	○	G	FS-E-304と連動
FE-E-305	排気ファン ゴミ庫	3F	1	ストレートシロッコファン（消音形）	○	天吊	150φ	90	150	0.045	1	100	4	－	－	－	－	○	○	○	G	
FE-E-306	排気ファン 倉庫（1・2）	3F	1	ストレートシロッコファン（消音形）	○	天吊	150φ	150	150	0.045	1	100	4	－	－	－	－	○	○	○	G	
FE-E-307	排気ファン 倉庫（3）	3F	1	ストレートシロッコファン（消音形）	○	天吊	150φ	220	150	0.065	1	100	4	－	－	－	－	○	○	○	G	
FE-E-308	排気ファン 事務室前WC	3F	1	ストレートシロッコファン（消音形）	○	天吊	200φ	640	150	0.159	1	100	4	－	－	－	－	○	○	○	G	
FE-E-309	排気ファン 56診察室前WC	3F	1	ストレートシロッコファン（消音形）	○	天吊	250φ	1400	150	0.445	3	200	4	－	－	－	－	○	○	○	G	
FE-E-310	排気ファン 56診察室（1）（56対応会議室）	3F	1	ストレートシロッコファン（消音形）	○	天吊	250φ	1230	200	0.319	3	200	4	○	○	－	－	○	○	○	G	
FE-E-311	排気ファン 56診察室（2）（56対応会議室）	3F	1	ストレートシロッコファン（消音形）	○	天吊	250φ	1230	200	0.319	3	200	4	○	○	－	－	○	○	○	G	
FE-E-312	排気ファン 56診察室（3）（56対応会議室）	3F	1	ストレートシロッコファン（消音形）	○	天吊	250φ	1230	200	0.319	3	200	4	○	○	－	－	○	○	○	G	
FE-E-313	排気ファン 56診察室（4）（56対応会議室）	3F	1	ストレートシロッコファン（消音形）	○	天吊	250φ	1230	200	0.319	3	200	4	○	○	－	－	○	○	○	G	
FE-E-314	排気ファン 56診察室（5）（56対応会議室）	3F	1	ストレートシロッコファン（消音形）	○	天吊	250φ	1380	200	0.445	3	200	4	○	○	－	－	○	○	○	G	
備考	1．電気容量は参考値とする（電源周波数60Hz） 2．電動機の始動方式は7.5kW以下は直入、11.0kW以上はスターデルタ起動とする。 3．インバーター盤は機器付属品とする。 4．電動機の周囲温度は40℃以下とする。																					

送 風 機 類																								
機器番号	機器名称 (系統名)	設置階	台 数	機器仕様						電動機（60Hz）					インバーター	インターロック・連動	操作方式		遠方監視		防振装置		備考（参考品番）	
				型 式	消音ボックス	配付	番 手	風量	静圧	動 力	相	電 圧	極 数	非常電源			手元／自動	遠	方	運	転	故障		P・ゴムパット S・スリッパ G・ゴム
FE-E-402	排気ファン	4F	1	ストレートシロッコファン（消音形）	○	天吊	150Φ	160	150	0.065	1	100	4	－	－	－	－	○	○		G			
	倉庫1・2																							
FE-E-403	排気ファン	4F	1	ストレートシロッコファン（消音形）	○	天吊	150Φ	170	150	0.065	1	100	4	－	－	－	－	○	○		G			
	器材庫																							
FE-E-404	排気ファン	4F	1	ストレートシロッコファン（消音形）	○	天吊	150Φ	190	150	0.065	1	100	4	－	－	－	－	○	○		G			
	リネン庫																							
FE-E-405	排気ファン	4F	1	ストレートシロッコファン（消音形）	○	天吊	200Φ	220	150	0.088	1	100	4	－	－	－	－	○	○		G			
	倉庫（3）																							
FE-E-406	排気ファン	4F	1	ストレートシロッコファン（消音形）	○	天吊	200Φ	220	150	0.088	1	100	4	－	－	－	－	○	○		G			
	ゴミ庫																							
FE-E-407	排気ファン	4F	1	ストレートシロッコファン（消音形）	○	天吊	200Φ	440	150	0.125	1	100	4	－	－	－	－	○	○		G			
	事務スペース・スタッフ室																							
FE-E-408	排気ファン	4F	1	ストレートシロッコファン（消音形）	○	天吊	200Φ	500	150	0.125	1	100	4	－	－	－	－	○	○		G			
	器材置場																							
FE-E-409	排気ファン	4F	1	ストレートシロッコファン（消音形）	○	天吊	200Φ	540	150	0.125	1	100	4	－	－	－	－	○	○		G			
	男子更衣室・仮眠室																							
FE-E-410	排気ファン	4F	1	ストレートシロッコファン（消音形）	○	天吊	200Φ	540	150	0.125	1	100	4	－	－	－	－	○	○		G			
	女子更衣室・仮眠室																							
FE-E-411	排気ファン	4F	1	ストレートシロッコファン（消音形）	○	天吊	200Φ	540	150	0.125	1	100	4	－	－	－	－	○	○		G			
	備蓄倉庫（2）																							
FE-E-412	排気ファン	4F	1	ストレートシロッコファン（消音形）	○	天吊	200Φ	590	150	0.159	1	100	4	－	－	－	－	○	○		G			
	備蓄倉庫（1）																							
FE-E-413	排気ファン	4F	1	ストレートシロッコファン（消音形）	○	天吊	200Φ	630	150	0.159	1	100	4	－	－	－	－	○	○		G			
	職員用WC・汚物処理室																							
FE-E-414	排気ファン	4F	1	ストレートシロッコファン（消音形）	○	天吊	250Φ	1200	150	0.319	3	200	4	－	－	－	－	○	○		G			
	職員WC・多目的トイレ（1）																							
FE-E-415	排気ファン	4F	1	ストレートシロッコファン（消音形）	○	天吊	#2	2850	250	1.270	3	200	4	○	－	－	－	○	○		G			
	HCU・ｽｶﾌﾞﾈｰｼｮﾝ																							

送 風 機 類																								
機器番号	機器名称 (系統名)	設置間	台 数	機器仕様						電動機（60Hz）						イン バー ター	イン タ ー ロ ク 連 動	操作方式		遠方監視		防振装置		備考（参考品番）
				型 式	消音 ボックス	駆 付	番 手	流量	静圧	動 力	相	電 圧	極 数	非常 電源	手元 ／ 自動			遠	方 運	転	故障	G・ゴム S・スラッシュ P・ゴムパ ド		
																							m3/h	
FE-E-501	排気ファン	5F	1	ストレートシロッコファン（清音形）	○	天吊	250φ	1260	150	0.319	3	200	4	－	－	○	－	○	○	○	G	FS-E-501と連動		
	機械室（2）																							
FE-E-502	排気ファン	5F	1	片吸込シロッコファン（床置形） （安全棚防爆形）	－	床置	#2	4260	200	1.5	3	200	4	○	－	○	－	○	○	○	S	FS-E-502と連動 サーモ発停(電気工事)		
FE-E-503	排気ファン	5F	1	片吸込シロッコファン（床置形）	－	床置	#2	2890	200	0.75	3	200	4	○	－	○	－	○	○	○	S	FS-E-503と連動 不活性ガス消火栓利用		
FE-E-504	排気ファン	5F	1	片吸込シロッコファン（床置形）	－	床置	#2	4260	200	1.5	3	200	4	○	－	○	－	○	○	○	S	FS-E-504と連動 サーモ発停(電気工事)		
FE-E-505	排気ファン	5F	1	片吸込シロッコファン（床置形）	－	床置	#2	4290	200	1.5	3	200	4	－	－	○	－	○	○	○	S	FS-E-R05と連動		
	機械室（1）																							
FE-E-506	排気ファン	5F	1	ストレートシロッコファン（清音形）	○	天吊	200φ	220	150	0.088	1	100	4	－	－	－	－	○	○	○	G			
	感染対策用倉庫（3）																							
FE-E-507	排気ファン	5F	1	ストレートシロッコファン（清音形）	○	天吊	200φ	690	150	0.159	1	100	4	－	－	－	－	○	○	○	G			
	感染対策用倉庫（1）																							
FE-E-508	排気ファン	5F	1	ストレートシロッコファン（清音形）	○	天吊	250φ	1540	200	0.445	3	200	4	－	－	－	－	○	○	○	G			
	感染対策用倉庫（2）																							
FE-E-509	排気ファン	5F	1	ストレートシロッコファン（清音形）	○	天吊	250φ	300	500	0.445	3	200	4	○	－	○	－	○	○	○	G			
	検査室（1）																							
FE-E-510	排気ファン	5F	1	ストレートシロッコファン（清音形）	○	天吊	250φ	300	250	0.152	3	200	4	○	－	○	－	○	○	○	G			
	検査室（2）																							
FE-E-511	排気ファン	5F	1	樹脂製軸流ファン（直動形）	－	天吊	450φ	300	500	0.75	3	200	4	○	－	－	－	○	○	○	G			
	グラム染色コーナー																							
FE-E-512	排気ファン	5F	1	樹脂製軸流ファン（直動形）	－	天吊	400φ	1200	250	0.40	3	200	4	○	－	○	－	○	○	○	G			
	検査室（1）安全キャビネット																							
FE-E-513	排気ファン	5F	1	樹脂製軸流ファン（直動形）	－	天吊	300φ	380	150	0.20	3	200	4	○	－	○	－	○	○	○	G			
	スタッフコーナー																							
FE-E-514	排気ファン	5F	1	樹脂製片吸込シロッコファン（天吊形）	－	天吊	#1	450	600	0.75	3	200	4	○	－	○	－	○	○	○	S			
	遗体保冷庫置場 清拭室																							
FE-E-515	排気ファン	5F	1	樹脂製片吸込シロッコファン（床置形）	－	床置	#1	1400	650	0.75	3	200	4	○	○	○	－	○	○	○	S			
	内視鏡検査(隣圧)+検体室(陰圧)																							
FE-E-516	排気ファン	5F	1	樹脂製片吸込シロッコファン（床置形）	－	床置	#1 1/2	2130	250	0.75	3	200	4	－	－	○	－	○	○	○	S			
	洗浄スペース																							
FE-E-517	排気ファン	5F	1	樹脂製片吸込シロッコファン（床置形）	－	床置	#1 1/2	2420	650	1.5	3	200	4	○	○	○	－	○	○	○	S			
	X-TV室1・2																							
FE-E-518	排気ファン	5F	1	樹脂製片吸込シロッコファン（天吊形）	－	天吊	#1	900	600	0.75	3	200	4	○	－	○	－	○	○	○	S			
	標本保管室																							
FE-E-519	排気ファン	5F	1	樹脂製片吸込シロッコファン（床置形）	－	床置	#2	4800	750	2.2	3	200	4	○	－	○	－	○	○	○	S			
	標本切出室																							
FE-E-520	排気ファン	5F	1	樹脂製片吸込シロッコファン（床置形）	－	床置	#2	5100	800	3.7	3	200	4	○	○	○	－	○	○	○	S			
	解剖室																							

株式会社 日総建 大阪事務所	一般建築士事務所 大阪府吹田市吹田 (イ) 第24847号	一般建築士登録 第3336930号	日下部 寛之	MSO	PROJECT 県立中央病院 E R棟新築工事のうち空調工事	TITLE 空調配管設備 機器表 (8)	SCALE A1: - / -	SHEET NO.
株式会社 宮建築設計	一般建築士事務所 徳島県知事府吹田 第11068号	一般建築士登録 第 90947号	宮本 博				A3: - / -	
							DATE	

制 気 口 リ ス ト

階	室 名	吹 出 口										吸 込 口										備 考		
		機器記号	風量 CMH	用 途	吹 出 口	数 量	総風量 CMH	器具ボックス				機器記号	風量 CMH	用 途	吹 出 口	数 量	総風量 CMH	器具ボックス					内貼 GW	備 考
								ボックスサイズ										ボックスサイズ						
								W	L	H	GW							W	L	H	GW			
1	患者前室	AC-E-101	300	SOA	VHS 250 x 250	1	300	400	400	350	25t		FE-E-107	50	EA	HS 150 x 150	1	50	300	300	300			
	診察室（感染）	AC-E-101	80	SOA	MAC室内機に接続	1	80					FE-E-107	100	EA	HS 150 x 150	1	100	300	300	300				
	〃	MAC-E-101F	540	SA	BL-D 2000 L	1	540	2,200	300	300	25t		MAC-E-101F	540	RA	MAC吸込口パネル	1	540						
	スタッフ前室	AC-E-101	80	SOA	MAC室内機に接続	1	80																	
	感染患者用WC											FE-E-107	80	EA	HS 150 x 150	1	80	300	300	300				
	受付	AC-E-101	130	SOA	VHS 150 x 150	1	130	300	300	300	25t		FE-E-111	130	EA	HS 150 x 150	1	130	300	300	300			
	トリアージ・待合	AC-E-101	630	SOA	VHS 300 x 300	2	1,260	450	450	400	25t		FE-E-111	380	EA	HS 250 x 250	3	1,140	400	400	350			
	授乳室	AC-E-101	60	SOA	VHS 150 x 150	1	60	300	300	300	25t		FE-E-111	60	EA	HS 150 x 150	1	60	300	300	300			
	仮眠室	AC-E-101	40	SOA	VHS 150 x 150	1	40	300	300	300	25t		FE-E-111	40	EA	HS 150 x 150	1	40	300	300	300			
	診察室1	AC-E-101	80	SOA	VHS 150 x 150	1	80	300	300	300	25t		FE-E-105	100	EA	HS 150 x 150	1	100	300	300	300			
	〃	MAC-E-101F	540	SA	BL-D 2000 L	1	540	2,200	300	300	25t		MAC-E-101F	540	RA	MAC吸込口パネル	1	540						
	診察室2	AC-E-101	80	SOA	VHS 150 x 150	1	80	300	300	300	25t		FE-E-105	100	EA	HS 150 x 150	1	100	300	300	300			
	〃	MAC-E-101F	540	SA	BL-D 2000 L	1	540	2,200	300	300	25t		MAC-E-101F	540	RA	MAC吸込口パネル	1	540						
	診察室3	AC-E-101	80	SOA	VHS 150 x 150	1	80	300	300	300	25t		FE-E-103	100	EA	HS 150 x 150	1	100	300	300	300			
	〃	MAC-E-101G	540	SA	BL-D 2000 L	1	540	2,200	300	300	25t		MAC-E-101G	540	RA	MAC吸込口パネル	1	540						
	処置室	AC-E-101	100	SOA	VHS 150 x 150	1	100	300	300	300	25t		FE-E-104	120	EA	HS 150 x 150	1	120	300	300	300			
	〃	MAC-E-101H	960	SA	BL-D 2500 L	1	960	2,700	300	300	25t		MAC-E-101H	960	RA	CL#3 2500 L	1	960	2,700	300	300	25t		
	診察・処置室（小児）	AC-E-101	100	SOA	VHS 150 x 150	1	100	300	300	300	25t		FE-E-104	120	EA	HS 150 x 150	1	120	300	300	300			
	〃	MAC-E-101H	960	SA	BL-D 2500 L	1	960	2,700	300	300	25t		MAC-E-101H	960	RA	CL#3 2500 L	1	960	2,700	300	300	25t		
	病床スタッフステーション	AC-E-101	390	SOA	VHS 250 x 250	1	390	400	400	350	25t													
	準備スペース											FE-E-110	340	EA	HS 250 x 250	1	340	400	400	350				
	廊下室											FE-E-110	50	EA	HS 150 x 150	1	50	300	300	300				
	スタッフ室	AC-E-101	240	SOA	VHS 200 x 200	1	240	350	350	300	25t		FE-E-110	240	EA	HS 200 x 200	1	240	350	350	300			
	オーバーナイト病床	AC-E-101	345	SOA	VHS 250 x 250	2	690	400	400	350	25t		FE-E-110	345	EA	HS 250 x 250	2	690	400	400	350			
	リネン（清潔）	AC-E-101	30	SOA	VHS 150 x 150	1	30	300	300	300	25t		FE-E-106	30	EA	HS 150 x 150	1	30	300	300	300			
	リネン庫（不潔）											FE-E-106	70	EA	HS 150 x 150	1	70	300	300	300				
	器材庫（1）											FE-E-106	50	EA	HS 150 x 150	1	50	300	300	300				
	患者用EVホール	AC-E-101	190	SOA	VHS 200 x 200	1	190	350	350	300	25t													
	廊下（1）	AC-E-101	570	SOA	VHS 300 x 300	2	1,140	450	450	350	25t													
	ゴミ庫（一般・感染）											FE-E-109	110	EA	HS 150 x 150	1	110	300	300	300				
	患者用WC（1）											FE-E-109	80	EA	HS 150 x 150	1	80	300	300	300				
	患者用WC（3）											FE-E-109	60	EA	HS 150 x 150	1	60	300	300	300				
	患者用WC（4）											FE-E-109	60	EA	HS 150 x 150	1	60	300	300	300				
	職員用WC（2）											FE-E-109	80	EA	HS 150 x 150	1	80	300	300	300				
	職員用WC（3）											FE-E-109	80	EA	HS 150 x 150	1	80	300	300	300				
	患者用多目的WC（1）											FE-E-109	150	EA	HS 150 x 150	1	150	300	300	300				
	患者用多目的WC（2）											FE-E-109	120	EA	HS 150 x 150	1	120	300	300	300				
	汚物処理室											FE-E-109	210	EA	HS 200 x 200	1	210	350	350	300				
	スタッフ前室（2）	FS-E-101	590	OA	VHS 300 x 300	1	590	450	450	400	25t													
	器材スペース											FE-E-101	590	EA	HS 300 x 300	1	590	450	450	400				
	前室（1）	AC-E-102	300	SOA	VHS 250 x 250	1	300	400	400	350	25t													
	検査室（1）											FE-E-509	300	EA	HS 250 x 250	1	300	400	400	350				
	〃 安全キャビネット	AC-E-102	1,200	SOA	VHS 450 x 450	1	1,200	600	600	450	25t													
	〃	MAC-E-103	1,140	SA	BL-D 2000 L	1	1,140	2,200	300	350	25t		MAC-E-103	1,140	RA	MAC吸込口パネル	1	1,140						
	検査室（2）	AC-E-102	250	SOA	VHS 200 x 200	1	250	350	350	350	25t		FE-E-510	300	EA	HS 250 x 250	1	300	400	400	350			
	〃	MAC-E-104	1,140	SA	BL-D 2000 L	1	1,140	2,200	300	350	25t		MAC-E-104	1,140	RA	MAC吸込口パネル	1	1,140						
	グラム染色コーナー	AC-E-102	250	SOA	VHS 200 x 200	1	250	350	350	350	25t		FE-E-511	300	EA	HS 250 x 250	1	300	400	400	350	SS製		
	標本保管室	AC-E-103	1,200	SOA	VHS 450 x 450	1	1,200	600	600	450	25t													
	標本切出室	AC-E-103	250	SOA	VHS 200 x 200	1	250	350	350	350	25t													
	〃	AC-E-103	1,950	SOA	VHS 550 x 550	1	1,950	700	700	500	25t													
	〃	AC-E-103	2,450	SOA	VHS 600 x 600	1	2,450	750	750	500	25t													
	遗体保存庫・臓器凍結室	AC-E-103	400	SOA	VHS 250 x 250	1	400	400	400	350	25t		FE-E-514	450	EA	HS 250 x 250	1	450	400	400	350	SS製		

制 気 口 リ ス ト

階	室 名	吹 出 口										備 考	吸 込 口										備 考
		機器記号	風量 CMH	用途	吹 出 口	数量	総風量 CMH	器具ボックス					内貼 GW										
								ボックスサイズ															
								W	L	H	GW												
3	5G診療室（1）	AC-E-301	615	SOA	VHS 300 x 300	2	1,230	450	450	400	25t		FE-E-310	615	EA	HS 300 x 300	2	1,230	450	450	400	25t	
	5G診療室（2）	AC-E-301	615	SOA	VHS 300 x 300	2	1,230	450	450	400	25t		FE-E-311	615	EA	HS 300 x 300	2	1,230	450	450	400	25t	
	5G診療室（3）	AC-E-301	615	SOA	VHS 300 x 300	2	1,230	450	450	400	25t		FE-E-312	615	EA	HS 300 x 300	2	1,230	450	450	400	25t	
	5G診療室（4）	AC-E-301	615	SOA	VHS 300 x 300	2	1,230	450	450	400	25t		FE-E-313	615	EA	HS 300 x 300	2	1,230	450	450	400	25t	
	5G診療室（5）	AC-E-301	690	SOA	VHS 350 x 350	2	1,380	500	500	400	25t		FE-E-314	690	EA	HS 350 x 350	2	1,380	500	500	400	25t	
	会議室倉庫	FS-E-301	360	OA	VHS 250 x 250	1	360	400	400	350			FE-E-301	360	EA	HS 250 x 250	1	360	400	400	350		
	倉庫（1）												FE-E-306	100	EA	HS 150 x 150	1	100	300	300	300		
	倉庫（2）												FE-E-306	50	EA	HS 150 x 150	1	50	300	300	300		
	ゴミ庫												FE-E-305	90	EA	HS 150 x 150	1	90	300	300	300		
	倉庫（3）												FE-E-307	220	EA	HS 200 x 200	1	220	350	350	300		
	倉庫（4）	FS-E-303	535	OA	VHS 300 x 300	2	1,070	450	450	400			FE-E-303	535	EA	HS 300 x 300	2	1,070	450	450	400		
	5G診療室前男子WC												FE-E-309	325	EA	HS 250 x 250	2	650	400	400	350		
	5G診療室前女子WC												FE-E-309	315	EA	HS 250 x 250	2	630	400	400	350		
	多目的トイレ												FE-E-309	120	EA	HS 150 x 150	1	120	300	300	300		
	廊下（1）（倉庫（1）前）	AC-E-301	190	OA	VHS 200 x 200	1	190	350	350	300													
	廊下（1）	AC-E-301	607	OA	VHS 300 x 300	3	1,820	450	450	400													
	廊下（2）	AC-E-301	800	OA	VHS 350 x 350	1	800	500	500	400													
	事務室	HEA-E-301	375	OA	VHS 250 x 250	2	750	400	400	350	25t		HEA-E-301	375	EA	HS 250 x 250	2	750	400	400	350	25t	
	休憩スペース	HEA-E-302	400	OA	VHS 250 x 250	2	800	400	400	350	25t		HEA-E-302	400	EA	HS 250 x 250	2	800	400	400	350	25t	
	事務室前男子WC												FE-E-308	185	EA	HS 200 x 200	2	370	350	350	300		
	事務室前女子WC												FE-E-308	135	EA	HS 150 x 150	2	270	300	300	300		
	備前倉庫（1）	FS-E-302	430	OA	VHS 250 x 250	2	860	400	400	350			FE-E-302	430	EA	HS 250 x 250	2	860	400	400	350		
	備前倉庫（2）	FS-E-304	577	OA	VHS 300 x 300	3	1,731	450	450	400			FE-E-304	577	EA	HS 300 x 300	3	1,731	450	450	400		
	（STEP-1）																						
4	HCU（1）	AC-E-401	160	SOA	MAC室内機に接続	1	160						FE-E-415	160	EA	HS 150 x 150	1	160	300	300	300	25t	
	HCU（2）	AC-E-401	160	SOA	MAC室内機に接続	1	160						FE-E-415	160	EA	HS 150 x 150	1	160	300	300	300	25t	
	HCU（3）	AC-E-401	160	SOA	MAC室内機に接続	1	160						FE-E-415	160	EA	HS 150 x 150	1	160	300	300	300	25t	
	HCU（4）	AC-E-401	160	SOA	MAC室内機に接続	1	160						FE-E-415	160	EA	HS 150 x 150	1	160	300	300	300	25t	
	HCU（5）	AC-E-401	120	SOA	MAC室内機に接続	1	120						FE-E-415	120	EA	HS 150 x 150	1	120	300	300	300	25t	
	HCU（6）	AC-E-401	120	SOA	MAC室内機に接続	1	120						FE-E-415	120	EA	HS 150 x 150	1	120	300	300	300	25t	
	HCU（7）	AC-E-401	120	SOA	MAC室内機に接続	1	120						FE-E-415	120	EA	HS 150 x 150	1	120	300	300	300	25t	
	HCU（8）	AC-E-401	120	SOA	MAC室内機に接続	1	120						FE-E-415	120	EA	HS 150 x 150	1	120	300	300	300	25t	
	HCU（9）	AC-E-401	120	SOA	MAC室内機に接続	1	120						FE-E-415	120	EA	HS 150 x 150	1	120	300	300	300	25t	
	HCU（10）	AC-E-401	120	SOA	MAC室内機に接続	1	120						FE-E-415	120	EA	HS 150 x 150	1	120	300	300	300	25t	
	準給室	AC-E-401	140	SOA	VHS 150 x 150	1	140	300	300	300	25t		FE-E-415	140	EA	HS 150 x 150	1	140	300	300	300		
	スタップステーション	AC-E-401	687	SOA	VHS 350 x 350	3	2,060	500	500	400	25t		FE-E-415	500	EA	HS 300 x 300	2	1,000	450	450	350		
	スタップルーム・カンファレンス	AC-E-401	350	SOA	VHS 250 x 250	1	350	400	400	350	25t		FE-E-415	350	EA	HS 250 x 250	1	350	400	400	350		
	リネン庫（清潔）	AC-E-401	50	SOA	VHS 150 x 150	1	50	300	300	300	25t		FE-E-404	50	EA	HS 150 x 150	1	50	300	300	300		
	リネン庫（不潔）												FE-E-404	140	EA	HS 150 x 150	1	140	300	300	300		
	器材庫												FE-E-403	170	EA	HS 200 x 200	1	170	350	350	300		
	ゴミ庫												FE-E-406	100	EA	HS 150 x 150	1	100	300	300	300		
	ゴミ庫（2）												FE-E-406	120	EA	HS 150 x 150	1	120	300	300	300		
	多目的トイレ（2）												FE-E-413	130	EA	HS 150 x 150	1	130	300	300	300		
	職員用WC1												FE-E-413	70	EA	HS 150 x 150	1	70	300	300	300		
	職員用WC2												FE-E-413	70	EA	HS 150 x 150	1	70	300	300	300		
	汚物処理室												FE-E-413	360	EA	HS 250 x 250	1	360	400	400	350		
	廊下（1）（EV前）	AC-E-401	440	SOA	VHS 250 x 250	1	440	400	400	350	25t												
	廊下（1）（倉庫（1）前）	AC-E-401	190	SOA	VHS 200 x 200	1	190	350	350	300	25t												
	廊下（1）（器材置場前）	AC-E-401	600	SOA	VHS 300 x 300	2	1,200	450	450	400	25t												
	スタッフ室	AC-E-401	140	SOA	VHS 150 x 150	1	140	300	300	300	25t		FE-E-407	140	EA	HS 150 x 150	1	140	300	300	300		
	事務スペース	AC-E-401	300	SOA	VHS 250 x 250	1	300	400	400	350	25t		FE-E-407	300	EA	HS 250 x 250	1	300	400	400	350		
	倉庫（3）												FE-E-405	220	EA	HS 200 x 200	1	220	350	350	300		
	倉庫（2）												FE-E-402	60	EA	HS 150 x 150	1	60	300	300	300		
	倉庫（1）												FE-E-402	100	EA	HS 150 x 150	1	100	300	300	300		
	器材置場（1）	AC-E-401	350	SOA	VHS 250 x 250	1	350	400	400	350	25t		FE-E-408	350	EA	HS 250 x 250	1	350	400	400	350		
	器材置場（2）	AC-E-401	150	SOA	VHS 150 x 150	1	150	300	300	300	25t		FE-E-408	150	EA	HS 150 x 150	1	150	300	300	300		
	男子仮更衣	AC-E-401	360	SOA	VHS 250 x 250	1	360	400	400	350	25t		FE-E-409	360	EA	HS 250 x 250	1	360	400	400	350		
	男子更衣室	AC-E-401	360	SOA	VHS 250 x 250	1	360	400	400	350	25t		FE-E-409	180	EA	HS 200 x 200	1	180	350	350	300		

[illegible]

株式会社 日総建 大阪事務所	一般建築士事務所 大阪府吹上町登録 (イ) 第24847号	一般建築士登録 第336930号	日下部 寛之	MD0	000007	県立中央病院 E 棟新築工事のうち空調工事	TITLE	空調配管設備 制気口リスト (2)	SCALE	AL: - / -	SHEET NO
株式会社 宮建築設計	一般建築士事務所 徳島県鳴門町登録 第11068号	一般建築士登録 第 90947号	宮本 博	MD1					DATE	AS: - / -	

